

Mirichaud

NOTICE D'UTILISATION - CONDITIONS DE GARANTIE

Vous venez d'acquérir une plancha MIRICHAUD et nous vous en remercions vivement.

Grâce à notre plancha, vous allez découvrir tout le plaisir de manger sainement puisque pas d'apport de matière grasse, ni d'aliment carbonisé par la flamme ou le charbon de bois, les aliments sont à la fois fondants et savoureux.

Facilité d'utilisation et convivialité sont au rendez-vous avec nos planchas.

Alors laissez parler votre imagination.

AVERTISSEMENT

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la plancha. Veiller à ce que l'appareil et le cordon d'alimentation ne soient pas à la portée des enfants de moins de 8 ans (EN60335-2-9/A13)

Il est recommandé de tenir éloigné les jeunes enfants de la plancha pendant et après la cuisson des aliments afin d'éviter tout risque de brûlure.

Cet appareil peut-être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. (EN60335-2-9/A13). Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés par un adulte(EN60335-2-9/A13). Le câble d'alimentation doit être vérifié régulièrement pour détecter des signes de détérioration. Si le câble est endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé. Le câble devra être remplacé soit par le constructeur soit par un technicien agréé afin d'éviter tout danger.

Lors du branchement de la plancha s'assurer que la prise (sur laquelle on vient brancher la plancha) est munie d'une terre conforme à la loi. L'installation électrique de l'utilisateur doit comporter un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR), de courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30mA. Cette plancha n'est pas destinée à être mise en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparée. Plancha électrique habilitée pour l'extérieur (pluie) conforme à la norme NF EN60335-2-9

PLANCHA A USAGE MENAGER EXCLUSIVEMENT



Ce sigle gravé sur la plaque de cuisson signifie que les surfaces accessibles sont très chaudes et présentent donc un danger potentiel

DESCRIPTION GENERALE

Plaque de cuisson électrique permettant de saisir par contact les aliments.

Les informations relatives aux caractéristiques électriques de la plancha sont inscrites sur la plaque signalétique.

Nos planchas bénéficient également d'un numéro de série permettant son authentification.

Plancha à usage ménager exclusivement.

Plancha électrique conforme à la norme « NF.EN 60335-2-9 » habilitée pour l'extérieur (pluie). Néanmoins, lorsque l'hiver arrive, pensez à rentrer votre plancha dans une pièce à l'abri de l'humidité latente et du gel afin de ne pas endommager les parties électriques de l'appareil.

Veillez à ce que la plancha soit posée sur un support stable afin d'éviter tout risque de chute.

ATTENTION POUR LA GAMME NEO : NEO E420 / NEO E530 / NEO E650, il est conseillé de ne pas laisser la plancha en chauffe plus d'une heure en continu afin de préserver les composants électriques.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Lors du branchement de la plancha, s'assurer que la prise (sur laquelle on vient brancher la plancha) est munie d'une terre conforme à la loi. S'assurer également que la prise est bien apte à supporter la puissance maximale de la plancha. (cf plaque signalétique)

L'installation électrique sur laquelle vient se brancher la plancha doit être conforme aux normes électriques en vigueur et doit comporter un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de 30mA.

Ne pas brancher la plancha sur une multiprise comportant d'autres appareils électriques. (risque d'incendie)

Le câble d'alimentation de l'appareil doit être vérifié régulièrement pour détecter des signes de détérioration. Si le câble est endommagé, la plancha ne doit pas être utilisée. Faire remplacer le câble par le constructeur ou par un technicien agréé ceci afin d'éviter tout danger.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de non respect de ces normes de sécurité.

UTILISATION DE LA PLANCHA

Mise en marche : Tourner le bouton à droite.

La montée en température se fait en 10 à 15 minutes environ thermostat positionné sur 300°. Verser quelques gouttes d'eau sur la plancha, l'eau perle, cela signifie que votre plancha est chaude et que vous pouvez par conséquent commencer à cuisiner. Lors de la première utilisation, il est possible qu'une odeur de brûlé et des émanations de fumée s'échappent de la plancha. Ceci est dû à une pellicule de graisse sur les résistances électriques. Cet éventuel désagrément disparaît au bout de quelques utilisations.

Cette plancha n'est pas destinée à être mise en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparée.

Utilisation de votre plancha : Cette plancha permet de saisir divers aliments tels que : viandes, poissons, légumes mais aussi des fruits.

Ne pas huiler, ni beurrer la plancha.

Sortez vos aliments du réfrigérateur et placez-les à température ambiante 1/2 heure avant de les cuisiner. La cuisson en sera plus homogène.

Pensez à essuyer vos poissons avant de les poser sur la plancha. Attention le poisson doit être saisi uniquement côté peau. Evitez de le retourner ou bien utilisez une feuille de papier sulfurisé que vous poserez sur la plancha.

Ne salez la viande qu'en fin de cuisson, ainsi elle gardera tous ses arômes, le suc de la viande ne s'écoulant pas. Par contre, salez les légumes en début de cuisson, ils cuiront ainsi plus facilement.

En cours d'utilisation, bien penser à vider le bol de récupération des jus afin d'éviter tout débordement intempestif.

Température de cuisson donnée à titre indicatif (en fonction des quantités) :

- Poissons, mets délicats : entre 180° et 200°
- Viandes : entre 250° et 280°
- Légumes : entre 200° et 230°

Nous déconseillons l'utilisation de la plancha par des enfants sous peine de brûlure.

NETTOYAGE

Faite chauffer votre plancha, thermostat sur 100°, pendant 5 minutes. Lorsque la plancha est chaude éteignez-la puis versez de l'eau sur la plaque de cuisson à l'aide d'un verre afin de dissoudre les graisses. Munissez-vous d'une spatule grattoir pour éliminer les saletés les plus importantes en grattant énergiquement. Les rayures ainsi engendrées n'ont pas d'incidence sur la plaque de cuisson. Terminez le nettoyage à l'aide d'une éponge abrasive (type SCOTCH BRITE) et d'un produit détergent domestique neutre conforme aux règles d'hygiène alimentaire. La carrosserie de la plancha devra être, quant à elle, nettoyée avec une éponge. Rincez et essuyez soigneusement avec un chiffon. Ne jamais rincer à grande eau. Ne jamais utiliser de produits abrasifs, de solvants, de produits inflammables, de produits chlorés ainsi que des produits soufrés. L'utilisation d'un jet d'eau à haute pression ainsi que le lavage à grande eau sont formellement interdits.

Nous déconseillons le nettoyage de la plancha par des enfants sous peine de brûlure.

GARANTIE

Notre matériel est garanti 2 ans pièces et main d'œuvre. La garantie s'applique dès l'achat du matériel, la facture faisant foi. Le retour du matériel en usine se fera après accord avec le constructeur et au frais de l'acheteur.

GARANTIE SPECIFIQUE : PLAQUE DE CUISSON GARANTIE 10 ANS CONTRE LA CASSE, LES FELURES ET LES PERFORATIONS.

La garantie ne s'appliquera pas :

- Si le matériel n'a pas été utilisé dans les conditions pour lesquelles il a été construit.
- En cas de détérioration ou accident provenant de négligence, défaut d'entretien ou de surveillance.
- Si le matériel a été transformé ou réparé par des personnes non habilitées.
- Si la plaque signalétique a été falsifiée, altérée, rendue illisible ou supprimée.
- Pour des dommages causés par une installation électrique non conforme.
- Pour des dommages causés par la foudre, l'incendie, l'excès d'eau ou toutes conditions climatiques excessives.
- Pour une usure normale du matériel. (rayure sur plaque de cuisson, éventuelle déformation de la plaque de cuisson).

MISE AU REBUT

Les *Equipements Electriques et Electroniques* (DEEE) MIRICHAUD relèvent de l'une des 10 catégories sur la réglementation des *Déchets Electriques et Electroniques* conformément au Code de l'Environnement.

Ces équipements contiennent des matériaux pouvant être dangereux pour la santé humaine et l'environnement.

C'est pourquoi ils ne peuvent être traités comme des déchets ménagers mais remis à un point de collecte prévu à cet effet.

En procédant à la mise au rebut dans les règles de l'art, nous préservons notre environnement et notre sécurité.

Pour obtenir plus de détails, prendre contact avec la mairie de votre lieu de résidence qui vous communiquera l'adresse des points de collecte.